

UNION 6/9/12

1 REŽIIM 2 SEADISTAMINE

C Kuupäeva seadistamine

1 REŽIIM

Numbrite väärtuse muutmiseks 1 võrra vajutage kiiresti REŽIIMI nuppu 1.

1 REŽIIM

Seadistatud numbrite muutmiseks hoidke REŽIIMI 1 nuppu all rohkem kui 2 sekundit.

2s tähendab, et hoidke nuppu N
rohkem kui 2 sekundit all

N = nupu number

Režiimi nupp Seadistamise nupp

SEADME PÕHISEADISTUSED

1. Tühista seadistused
LCD segmentide automaatne test

2. Ühiku valik

3. Ümbermõõdu seadistamine

4. Kella seadistamine

5. ODO seadistamine

6. TRT seadistamine
Ainult 12

7. TCAL seadistamine
Ainult 12

Seadistuse lõpetamine

8. Funktsiooni ekraan
Ainult 9/12 Ainult 9/12 Ainult 9/12 Ainult 12 Ainult 12

9. Kuupäeva seadistamine
Kuupäeva seadistamine Ümbermõõdu seadistamine

- a. Ratta ümbermõõd
Teine Esimene

10. Kuupäeva uuesti seadistamine
Hoidke REŽIIMI nuppu 1 all kuni numbrid LCD ekraanil kustuvad, seejärel laske see lahti.

Ainult 9/12 Ainult 9/12 Ainult 9/12 Ainult 9/12

11. Toite automaatne sisse/ välja lülitamine
Toide lülitub automaatselt 15 min pärast välja

12. Patarei vahetamine

Patarei on tühi Tablettpatarei 3V patarei CR3032 Seadme
põhiseadistused LCD segmentide automaatne test

b. Populaarsete ratta ümbermõõtude andmetabel

Ratta suurus	Ratta ümbermõõt	Ratta suurus	Ratta ümbermõõt	Ratta suurus	Ratta ümbermõõt	Ratta suurus	Ratta ümbermõõt
18 tolli						700x35C	
20 tolli						700X38C	
22 tolli						27,5 tolli	
24 tolli						28 tolli	
24 tolli						28,6 tolli	
24 tolli							

FUNKTSIOONID JA SPETSIFIKATSIOONID

6 funktsiooni: **SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN**

9 funktsiooni: **SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX**

12 funktsiooni: **SPD, DST, CLK, ODO, CAL, SCAN, RTM, AVG, MAX, T.RT, TCAL,**

Hetkekiirus

0 – 199,9 km/h või 120,0miili/h +/- 1%

Hetkekiirus kuvatakse alati rattaga sõitmise ajal ülemisel ekraanil. See näitab kiirust kuni 199,9 km/h või 120,0 m/h (suuremad kui 24-tollise läbimõõduga rattad).

DST: Läbitud vahemaa

0 – 999,99 km või miili +/- 0,1%

DST funktsioon liidab kokku läbitud vahemaad peale viimast andmete nullimist seni, kuni rattaga sõidetakse.

:12-tunnine AM/PM või 24-tunnine kell

1:00:00 – 12:59:59 AM/PM või 0:00:00 – 23:59:59 +/- 0.003%

Hetke aeg kuvatakse kas 12-tunnise AM/PM või 24-tunnise kella abil.

ODO: Hodomeeter

0 – 999999 km või miili +/- 0,1%

- Hodomeeter liidab ratta sõitmise ajal kokku kogu läbitud vahemaa.
- ODO andmeid ei saa RESET nupu abil nullida.

CAL: Kalorite kulu

0 – 9999,99 kcal

Loendab rattasõidu ajal kulutatud kogu kalorite hulga.

SCAN

1. Automaatne kuva otsingu režiim

Vajutage REŽIIMI nuppu 1 kuni ekraanile ilmub sümbol A. Kompuuter muudab ringiratast DST, CLK, RTM, AVG, MAX, CAL, ODO, TRT ja TCAL kuva režiimide järjekorda automaatselt iga 5 sekundi tagant.

2. Fikseeritud kuva režiim

Sümboli A väljalülitamiseks vajutage REŽIIMI nuppu 1 ja valige soovitud kuva režiim. Kompuuter lõpetab automaatse kuva otsingu ja kuva režiim seadistatakse.

RTM: Sõiduaeg

0H00M00S-99H59M59S +/- 0,003%

RTM arvutab kogu sõiduaja kokku peale viimast nullimist.

AVG: Keskmise kiirus

0 – 199,9 km/h / 0 – 120,0 miili/h +/- 0,1%

1. See arvutatakse DST põhjal jagades DST RTM-ga. Arvesse võetakse keskmised andmed alates viimasest nullimisest kuni käesoleva hetkeni.

2. Ekraanile ilmub "0.0" kui RTM on alla 4 sekundi ning seda uuendatakse 1 sekundi võrra kui RTM on üle 4 sekundi.

MAX: Maksimaalne kiirus

0 – 199,9 km/h või 120,0 miili/h +/- 1%

Kuvatakse suurim kiirus peale viimast nullimist.

T.RT: Sõiduaeg kokku

0H00M - 9999H59M

Antud funktsiooni abil arvutab kompuuter kogu rattaga sõitmise aja kokku.

TCAL: Kalorikulu kokku

0 – 999999 kcal

TCAL arvutab rattaga sõitmise ajal kogu kalorikulu kokku.

↑/↓ Kiiruse näitaja

Juhul kui hetke kiirus ületab keskmist kiirust, siis hakkab vilkuma kiiruse näitaja ↑ nool ja vastupidises olukorras hakkab vilkuma ↓ nool.

*Märkus: funktsioonide kõiki andmeid uuendatakse umbes üks sekund.

INDEKS: TÄHENDAB, ET NUPPU N 2 s HOIDA ALL KAUEM KUI 2 SEKUNDIT.

TÄHENDAB, ET NUPP N TULEB KIIRESTI ALLA VAJUTADA.

{N =NUPU NUMBER: 1 REŽIIMI nupp, 2 SEADISTAMISE nupp}

SEADME PÕHISEADISTUSED

1. Käivitage kompuuter (joon. 1)

1. Seadmes on juba ostmisel patarei sees. Kompuutri käivitamiseks ja andmete puhastamiseks hoidke REŽIIMI nuppu 1 ja SEADISTAMISE nuppu 2 üheaegselt all kauem kui 3 sekundit.

TÄHTIS! Veenduge, et käivitate kompuutri enne selle kasutamist, vastasel korral võib sellel esineda vigu.

2. LCD segmente testitakse automaatselt peale seadme käivitamist.

3. LCD testi peatamiseks vajutage REŽIIMI nuppu 1, siis jääb vilkuma „km/h“.

2. ÜHIKU VALIMINE (joon. 2)

Km/h või miili/h valimiseks vajutage REŽIIMI nuppu 1. Seejärel vajutage valiku salvestamiseks SEADISTAMISE nuppu 2.

3. RATTÄ ÜBERMÕÖDU SEADISTAMINE (joon. 3)

1. Vaikeväärtusena kuvatakse 2155 mm “c2155”. Mõõtkke oma ratta väärtus või vaadake kasutusjuhendiga kaasasolevat tabelit oma ratta kohta andmete leidmiseks.

2. Seadistage ratta ümbermõõdu andmed vastavalt režiimis **ANDMETE SEADISTAMINE** kirjeldatule (joon. c).

RATTÄ ÜBERMÕÖT

- **Täpne mõõtmine (joon. a)**

Pöörake ratast kuni selle ventiili koht on maapinna lähedal oma madalaimas punktis, seejärel märkige esimene punkt maapinnale. Minge ratta peale ja paluge kedagi end lükata nii kaua kuni ventiili koht jõuab tagasi oma madalaimasse punkti. Märkige teine punkt maapinnale. Mõõtkke märkide vaheline kaugus. Ratta ümbermõõdu seadistamiseks sisestage saadud väärtus.

- **Kiire tabel (joon. b): leidke sobiv ümbermõõdu väärtus tabelist.**

4. KELLÄ SEADISTAMINE (joon. 4)

1. Kella seadistamisel kuvatakse ekraanil sümbol.

2. Valida saab 12H/AM, 12H/PM või 24H vahel.

12H/AM, 12H/PM või 24H valimiseks vajutage kiiresti REŽIIMI nuppu 1. Kella seadistamise ekraani muutmiseks hoidke REŽIIMI nuppu 1 alla kauem kui 2 sekundit.

3. Seadistage kella andmed vastavalt režiimis **ANDMETE SEADISTAMINE** kirjeldatule (joon. c).

5. ODO, TRT JA TCAL ANDMETE SEADISTAMINE (joon. 5, 6, 7)

1. Funktsioon on mõeldud ODO, TRT ja TCAL endiste andmete uuesti sisestamiseks peale patarei vahetust. Uus kasutaja ei pea antud andmeid uuesti seadistama.

2. Iga SEADISTAMISE nupu 2 vajutamine jätab ühe andmete seadistamise vahele.

3. Seadistage soovitud väärtus vastavalt režiimis **ANDMETE SEADISTAMINE** kirjeldatule (joon. c).

NUPP ja TAVAPÄRASED TEGEVUSED

REŽIIMI NUPP 1 (joon. 8)

Ühelt funktsiooni ekraanilt teisele ringiratast liikumiseks vajutage kiiresti antud nuppu.

SEADISTAMISE NUPP 2 (joon. 9)

Vajutage antud nuppu seadistamise ekraanidele sisenemiseks või nendelt väljumiseks, kui soovite uuesti määrata ratta ümbermõõtu või ... hetke kellaaega.

Andmete seadistamine (joon. c)

1. Andmetes seadistatakse iga number eraldi. Seadistatav number vilgub.

2. Numbri väärtuse suurendamiseks 1 võrra vajutage kiiresti REŽIIMI nuppu 1.

3. Seadistatava numbri muutmiseks hoidke REŽIIMI nuppu 1 all kauem kui 2 sekundit.

4. Andmete salvestamiseks ja järgmise seadistuse juurde liikumiseks või tavapärasesse töörežiimi naasmiseks vajutage SEADISTAMISE nuppu 2.

ANDMETE NULLIMINE (joon. 6)

1. Hoidke REŽIIMI nuppu all kuni LCD number kustub, seejärel laske nupp lahti. Kompuuter nullib AVG, DST, RTM, CAL ja MAX salvestatud andmed.
2. ODO, " ", TRT, TCAL andmeid ei ole võimalik nullida.

AUTOMAATNE START/STOPP (joon. 10)

Kompuuter hakkab rattaga sõitma hakkamisel automaatselt andmeid lugema ning lõpetab selle automaatselt, kui rattaga sõitmine lõpetatakse. Vilkuv " " sümbol näitab, et kompuuter on stardi olekus.

TOIDE AUTOMAATSELT SISSE/ VÄLJA

Kui kompuutrit ei ole 15 minutit kasutatud, siis lülitab see ennast patarei säästmiseks automaatselt välja ja kuvab ainult CLK andmeid. Toide läheb automaatselt sisse rattaga sõitma hakkamisel või nupu 1 vajutamisel.

PATAREI VAHETAMINE

1. PÕHISEADME PATAREI VAHETAMINE

- a) Ekraanile ilmub sümbol " ", mis näitab, et patarei on peaaegu tühi.
- b) Vahetage patarei mõne päeva jooksul peale mainitud sümboli ekraanile ilmumist.
- c) Patarei vahetamisel kustutatakse kõik andmed, kuid antud kompuuter võimaldab peale patarei vahetamist uuesti sisestada ODO, TRT, TCAL andmed, salvestades need enne vana patarei välja võtmist.
- d) Sisestage uus CR2032 patarei ja käivitage põhiseade.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Ärge jätke seadet otsese päikesevalgus kätte, kui te ei sõida rattaga.
2. Ärge võtke seadet ega selle lisasid lahti.
3. Kontrollige regulaarselt anduri, magneti ja seadme asendit ja vahet.
4. Ärge kasutage seadme või selle lisade puhastamiseks vedeldit, alkoholi ega bensiini.
5. *Ärge unustage rattaga sõitmise ajal teed jälgida!*

TÕRKEOTSING

PROBLEEM	KONTROLLIGE	ABINÕU
Põhiseade Kuva puudub	1. Kas patarei on tühi? 2. Kas patarei on valesti paigaldatud?	1. Vahetage patarei. 2. Veenduge, et patarei „+“ pool on patarei katte poole.
Hetkekiirust ei kuvata või kuvatakse valed andmed	1. Kas seade on rekaliibreerimise või 12-tunnise kella seadistamise režiimil? 2. Kas põhiseadme ja klambrite vahel on halb kontakt? 3. Kas anduri ja magneti asendid ja vahe on õiged? 4. Kas juhe on katki? 5. Kas übermõõt on õige?	1. Vaadake seadistamise juhendeid ja viige seadistamine lõpule. 2. Puhastage kontaktid. 3. Vaadake andmete õigeks seadistamiseks Paigaldust joon. D1. 4. Parandage juhe või vahetage see välja. 5. Vaadake „KALIBREERIMINE“ ja

		sisestage õige väärtus.
Korrapäratu kuva		Vaadake „Põhiseadme seadistamine“ ja käivitage kompuuter uuesti.
LCD on must	Kas jätsite põhiseadme pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte ajal, mil te ei sõitnud rattaga?	Pange põhiseade varjulisse kohta, et taastada tavapärane olek. Andmete kahju ei tekitata.
Ekraan on aeglane	Kas temperatuur on allapoole 0°C (32°F)?	Seade läheb tagasi tavapärasesse olekusse peale temperatuuri tõusmist.

Saatjaga andur: kontaktivaba magnetandur traadita saatjaga

Sobiv kahvli suurus: kahvlite läbimõõt 12mm kuni 50mm (0,5" kuni 2,0")

Ratta ümbermõõdu seadistamine: 1mm - 3999mm (suurendamine 1mm võrra)

Töötemperatuur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Hoiustamistemperatuur: - 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

Põhiseadme patareitoide: 3V patarei x 1 (CR2032), patarei tööiga on umbes 2 aastat (põhineb umbes 1,5 tunnisel kasutusel päevas)

Põhiseadme mõõtmed ja kaal: 34,4 x 49 x 15.7 mm/ 19,85 g

***Spetsifikatsioone ja disaini võib muuta ilma ette teatamiseta.**