

Kasutusjuhend tootele: 922-74065 6/12V Tester

Sisestage pistik testri ülemisse otsa ja ühendage „krokodill“ auto kere külge või muu eseme külge, mis pakuks maandust.

Kasutusvõimalused:

1. Voolu all olevate juhtmete leidmine: asetage tester juhtme otsa. Kui juhtmes on vool, siis testris olev lamp läheb põlema. Kui juhtmes voolu pole, siis lamp ei sütti.
2. Kaitsmete testimine: Puudutage testri otsaga kaitsme otsa (peale kasutamist). Kui kaitse on korras, siis süttib testris olev lamp.
3. Lambipistikute kontrollimine: Ühendage „krokodill“ auto kere külge või mõne muu maandava eseme külge. Puudutage testri otsaga pistiku kontakte. Kui pistikus on vool, siis süttib testris olev lamp.

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa Tel: 6200 600