

Kasutusjuhend tootele: 929-86325

Aja seadmine:

- Tavarežiimis vajutage ja hoidke all MODE nuppu umbes 2 sekundi jooksul. Seade siseneb aja seadmise režiimi.
- Seaded on järgmises järjekorras: 12/24 tunniformaat – tunnid – minutid – aasta – kuu – päev. Vahelejätmiseks vajutage MODE nuppu.
- Seade muutmiseks vajutage Üles/Alla nuppu
- Valiku kinnitamiseks vajutage MODE nuppu

Alarmi seadmine

- Vajutage MODE nuppu Alarmi režiimi sisenemiseks.
 - Alarmi režiimis vajutage ja hoidke all ALM nuppu umbes 2 sekundi jooksul alarmi aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks. (kellukese ikoon ekraanil näitab, et alarm on aktiveeritud)
 - Vajutage ja hoidke all MODE nuppu alarmi seadetes sisenemiseks.
 - Vajutage Üles/Alla nuppu seade muutmiseks
 - Seade vahelejätmiseks vajutage MODE nuppu. Valiku kinnitamiseks vajutage samuti MODE nuppu.
- Tähelepanu! Alarm heliseb 1 minuti jooksul. Vaigistamiseks vajutage ükskõik millist klahvi. ALM ON/OFF nuppu vajutades käivitatakse SNOOZE funktsiooni, mille intervall on 5 minutit.

Märkused

- Skaala vahetamiseks vajutage tavakuval Üles nuppu. Valikus C° / F°.
- Taustavalguse sisse lülitamiseks pange pistik sigaretisüütajasse. Valikus on sinine ja oranz taustavalgus. Vahetamiseks kasutage küljel olevat nuppu.
- Aja automaatse uuenduse deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all tavakuval Alla nuppu.

RCC süsteem: raadiosignaali vastuvõtt

Seade on varustatud raadiovastuvõtjaga, mis võimaldab alati kuvada õiget aega. Keskkonnast tulenevatel põhjustel ei pruugi olla signaali vastuvõtt alati täiesti puhas. Soovitused:

- Signaali vastuvõtu ajal ära eemalodage pistikut sigaretisüütajast.
- Seadme ja raadiomasti vaheline kaugus ei tohi ületada 1200 km.
- Hoidke seadet eemal elektromagnetlistest allikatest, vastasel juhul võib olla signaal ebapuhas.
- Seadme raadiosignaali vastuvõtt toimub iga päev 02:00, 03:00 ja 04:00 öösel.
- Signaali vastuvõtt võtab puhta signaali korral aega 2/3 minutit, nõrga signaali korral kuni 16 minutit. Signaali puudumisel lõpetab seade signaali otsimise 8 minuti järel.

Patareide vahetamine

Eemaldage kate ja vahetage vana patarei uue vastu (AG13 tüüpi). Patareid on vaja vahetada, kui ekraan tundub olevat fookusest väljas.

Kaitsme vahetus

Keerake lahti pistiku otsas olev plastikust kate. Tõmmake välja kaitset sisaldav kapsel ja vahetage see uue vastu. Jälgige, et uus kaitse on vanaga samaväärne.



Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa Tel: 6200 600