

Tehnilised andmed: Optiline (fotoelektriline) andur - märkab suitsu valguse hajumise põhimõttel
Toide DC9V patarei, voolutarve $\leq 25\text{mA}$ Punane LED indikaator ja testimisnupp; patarei tühjenemise signaal Heliseade - minimaalne heli väljundvõimsus on 85dB 3 m kaugusel

OLULINE OHUTUSALANE TEAVE • Testimisnupp testib täpselt suitsuanduri kõiki funktsioone. Testige suitsuandurit kord nädalas, et kontrollida selle töökorras olekut. • ÄRGE eemaldage patareid ega ühendage seda lahti. Nii kaob teie kaitse. Suitsuanduri vaigistamiseks avage aknad või lehvitage õhku suitsuanduri ümber. • Paigaldage suitsuandur igasse tuppa ning oma kodu igale korrusele. • Suitsuandurid ei taju kuumust, leeki või gaase. See suitsuandur hoiatab helisignaaliga levivast tulekahjust. **PARIMA KAITSE TAGAMISEKS SOOVITAME PAIGALDA SUITSUANDURI IGASSE RUUMI** • Suitsuandur tuleks kindlasti paigaldada LAKKE ja võimalikult toa keskele (vähemalt 50cm seinast). Ühe suitsuanduri maksimaalne kontrollala on 60 m² avatud ruumis ja juhul, kui puuduvad laest välja ulatuvad talad või vaheseinad.

SUITSUANDURI PAIGALDAMINE • Veenduge, et paigaldamiskohas ei ole laes elektrijuhtmeid või veetorusid, mis võivad kinnitusaukude puurimisel viga saada. • Eemaldage andurilt paigaldusplaat pöörates seda vastupäeva. • Asetage paigaldusplaadi kinnitusaugud joonega kohakuti ja märkige joonele kruviaukude kohad. • Puurige augud. • Pange tüüblid aukudesse. Kinnitage paigaldusplaat kruvidega. ÄRGE pingutage kruvisid ülemäära. • NB! Seade ei tööta ilma patareita. • NB! Seadet ei tohi paigaldada aktiveerimata. • Pane andur paigaldusplaadile ja keera paika .

PATAREI PAIGALDAMINE • suitsuandur töötab 9V patareiga. • Ühendage suitsuanduri toiteotsad patarei klemmidega. • Kui klemmid on nõuetekohaselt paigaldatud, lükake patarei kindlalt oma pesa.

SUITSUANDURI TESTIMINE • Testige kõiki suitsuandureid veendumaks, et need on kõik õigesti paigaldatud ning töökorras. • Testimisnupp testib anduri töökorda. Ärge kasutage suitsuanduri testimiseks lahtist tuld. Te võite süüdata ja kahjustada suitsuandurit või oma kodu. • Testige suitsuandureid kord nädalas või siis, kui keegi pole mitu päeva kodus olnud. • Testimisel seiske suitsuandurist käevarrepikkuse kaugusel. Testige kõiki suitsuandureid kord nädalas; selleks tehke nii: • Vajutage testimisnupp alla vähemalt 5 sekundiks. Suitsuandur läheb häireasendisse ja hakkab andma häiresignaali ning punane LED tuli vilgub. Andur võib häiresignaali anda ka mitu sekundit pärast testimisnupu lahti laskmist. OHT: Kui kuulete häiresignaali ning hetkel suitsuandurit ei testita, siis on suitsuandur märganud suitsu. **HÄIRESIGNAALI ANDMINE NÕUAB TEIE KOHEST TÄHELEPANU JA TEGUTSEMIST. HOOLDUS JA PUHASTAMINE** Lisaks iganädalasele testimisele tuleb sellel suitsuanduril kord aastas välja vahetada patarei; samuti tuleb andurit regulaarselt puhastada, et eemaldada tolm, mustus ja praht. Soovitame kasutada kvaliteetset patareid, et andur töötaks kaua; mõned patareid kestavad kauem kui 1 aasta. NSuitsuandur annab tühjenedes helisignaaliga märku iga 43 sekundi tagant • Keerake suitsuandurit vastupäeva, et eemaldada andur paigaldusaluselt. • Võtke patarei pesast välja. Ühendage patarei patareiklemmi küljest lahti. • Ühendage uus 9V patarei klemmiga. Patarei mahub sisse ainult ühtpidi. Kontrollige, et suitsuanduri klemm oleks kindlalt kinnitunud patarei klemmide külge. • Asetage patarei patareipessa. • Kinnitage suitsuandur tagasi paigaldusaluse külge; selleks keerake andurit päripäeva, kuni see plöksuga aluse külge kinnitub. **PARANDAMINE HOIATUS:** Ärge proovige suitsuandurit ise parandada. Sellisel juhul kaotab teie garantii kehtivuse.

