

Käivitusabi/Akupank 12000mAh

Tootekood 922-K33

Kasutusjuhend

Enne seadme kasutuselevõttu lugege kasutusjuhend hoolega läbi.

Komplekti kuulub: käivitusabi/akupank, universaalne sülearvuti laadimisjuhe koos erinevate adaptritega, käivitusjuhtmed, mikro-USB laadimisjuhe (1m).

Tehnilised andmed

Käivitusabi

Liitium-polümeeraku

Aku mahtuvus : 12 000 mAh

Maksimaalne voolutugevus: 400 A

Käivitusvool: 200 A

Sisendvool: 5 V/2 A

Väljundvool: 5 V/2,1 A, 12 V, 16 V, 19 V/3,5 A

Mõõdud: 15,9 x 7,6 x 2,2 cm

Kaal: 350 g

Töövalgus: 1 LED/110 Lumen

Rakendatud standard: GB/T 18287-2000

Käivitusjuhtmed

Algpinge: 12 V

Juhtmete pikkus:

Punane – 28 cm, must – 30,5 cm

Juhtme paksus – 10 AWG

Ühendusklambrite materjal – Vasesulam

Ülelaadimis- ja ülevoolukaitse

Kaitsmekate

Polaarsuskaitsmega pistik

Kasutamine

Käivitusabi sobib sõiduki akude laadimiseks, kui sõiduki enda aku on tühi või aku võimsus on vähenenud. Sellega ei saa käivitada täielikult tühjenenud või kahjustatud akuga sõidukit. Käivitusabi saab kasutada ka varutoiteallikana sülearvutite või mobiilseadmete laadimiseks või taskulambi / avariivalgustina.

Aku märgutuli

Käivitusabi aku laetustaseme kontrollimiseks vajutage toitenuppu. Indikaatoritule värv näitab laetuse taset. LED vilgub laadimise ajal ja muutub laadimise lõppedes püsivalt roheliseks.

Märgutuli	Punane	Kollane	Roheline
Aku laetus	Madal	keskmine	Kõrge

Käivitusabi laadimine

Enne esimest kasutamist laadige käivitusabi täielikult, kasutades kaasasolevat mikro-USB laadimisjuhet. Kui te ei kasuta seadet pikka aega, laadige seda iga 1-2 kuu tagant aku tööea pikendamiseks.

Laadimine 230 V vooluvõrgust adapteri abil (lisavarustus):

- Ühendage mikro-USB laadimiskaabel käivitusabi 5 V / 2 A sisendisse.
- Ühendage laadimisjuhtme USB-ots laadimisadapteriga.
- Ühendage laadimisadapter 230 V vooluvõrguga.

Laadimine auto 12 V toiteallikast (lisavarustus)

- Ühendage mikro-USB laadimisjuhe käivitusabi 5 V / 2 A sisendisse.
- Ühendage laadimisjuhtme USB-pistik autolaadija adapteriga.
- Ühendage autolaadija adapter auto 12 V toiteallikaga.

Mobiilseadmete laadimine

- Ühendage 4-in-1 laadimisjuhtme USB-ots käivitusabi laadimispistikuga.
- Valige teisest juhtme otsast oma mobiilseadmele sobiv pistik ja ühendage see oma seadmega.

12 V, 16 V ja 19 V seadmete laadimine

Seadmele sobiva pinge väärtuse valimiseks vajutage toitenuppu. Iga kord kui vajutate, vilgub märgutuli järjest erinevate variantide vahel. Valige oma seadmele sobiv pinge väärtus.

Kasutamine taskulambi / avariivalgustusena

- LED-valguse sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 3 sekundit all.
- Valgustusfunktsiooni valimiseks hoidke toitenuppu all.
- Valige: Fikseeritud valgus / kiiresti vilkuv / aeglaselt vilkuv tuli (SOS) / välja lülitatud.

Sõiduki käivitamine

- Auto käivitamiseks veenduge, et käivitusabis oleks piisavalt voolu, st laetuse taseme indikaator on roheline (G = H). Kui lisakäiviti põleb kollaselt (Y = M) või punaselt (R = L), ei pruugi see olla käivituseks piisav.
- Keerake süüde välja.
- Ühendage käivituskaabli punane klamber aku "+" klemmiga.

4. Ühendage käivituskaabli must klamber aku “-” klemmiga.

Hoiatus! Ühendage punane klamber aku “+” klemmiga ja must “-” klemmiga. Ärge ühendage punast ja musta klambrit omavahel, võib tekkida ohtlik olukord!

5. Ühendage käivitusjuhtme sinine pistik käivitusabi käivituskaablipessa. Veenduge, et sinine pistik on täielikult kinni.

6. Keerake süüde sisse ja käivitage autot maksimaalselt 3 sekundit.

7. Kui auto ei käivitu esimesel katsel, laske seadmel enne järgmist katset 2 minutit jahtuda.

Hoiatus! Käivitusabi kasutamisel käivitage autot maksimaalselt 3 sekundit. Kui auto ei käivitu, laske käivitusabil enne järgmist katset 2 minutit jahtuda.

8. Ühendage käivitusabi sõiduki akust lahti 30 sekundi jooksul peale auto käivitumist, ühendades kõigepealt lahti käivitusjuhtmed käivitusabi küljest ja alles seejärel aku klemmidest.

9. Pärast auto käivitamist on soovitatav käivitusabi uuesti laadida enne järgmist kasutamist.

Tähtsad ohutusnõuded. Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta. (EN 60335-1:2012 cl. 7.12)

HOIATUS: Hoidke seadet eemal tules ja veest. HOIATUS: Elektrilöögi oht. Hoidke seadet lastest eemal. ÄRGE suruge võõraid esemeid seadme avadesse. ÄRGE jätkke seadet vee, vihma, lume, auru või pritsmete kätte. ÄRGE avage seadet sisemise aku vahetamiseks. Seadme sees ei ole osi, mida kasutaja saaks vahetada.

HOIATUS: Plahvatusoht. ÄRGE kasutage seadet tuleohtlike aurude või gaaside läheduses, näiteks paadi lastiruumis või propaanimahutite läheduses. ÄRGE kasutage seadet auto pliikude läheduses.

HOIATUS: Tuleoht. ÄRGE purustage ega torgake seadet. Eemaldage alati pärast kasutamist seadme käivituskaablid ja hoidke neid eraldi. Seade on mõeldud ainult lühiajaliseks kasutamiseks.

MÄRKUS: Töötemperatuur. ÄRGE hoidke seadet temperatuuril üle 65 °C või alla -20 °C. Nendel temperatuuridel kasutamine võib vähendada aku jõudlust ja lühendada selle eluiga või seadet kahjustada.

HOIATUS: Sõiduki akuga seonduvad hoiatused. Järgige kõiki akutootja ja seadme tootjate antud juhiseid. Veenduge, et aku ümbruses oleks hea ventilatsioon. Ärge kunagi suitsetage ega laske sädemeid või tuld mootori või aku lähedusse. Ärge kukutage akule metallesemeid ega laske metalltööriistal korraga kokku puutuda kaabli positiivse ja negatiivse otsa ega aku klemmiga. Eemaldage akuga töötades metallesemed, nagu sõrmused, käevõrud, kaelakeed ja kellad.

HOIATUS: Seadme kasutamine. Enne sõiduki käivitamiskatset veenduge, et käivitusjuhtme sinine pistik on kindlalt oma pesa sisestatud ja et käivitusklambrit on kindlalt õigete akuklemmide külge kinnitatud. Enne töö alustamist puhastage roostes / määrdunud klemmid.

HOIATUS: Keerake sõiduki süüde sisse, üritades seda käivitada kuni 3 sekundit. Kui hoiate seda töös kauem kui 3 sekundit, võib see kahjustada käivitusabi. Laske seadmel käivitamiskatsete vahel 2 minutit jahtuda. Kui sõiduk ei käivitu pärast 3 katset, lõpetage seadme kasutamine ja kontrollige, kas sõidukil pole muid probleeme.

HOIATUS: 30 sekundi jooksul pärast auto käivitumist ühendage seade sõiduki akust lahti, eemaldades juhmed esmalt käivitusabist. Seejärel eemaldage klambrit aku klemmidelt. HOIATUS: Ärge muutke seadet ega võtke seda lahti. HOIATUS: Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid juhtmeid.

HOIATUS: Toote utiliseerimine. Käivitusabil on vahetamatu liitiumpolümeeraku. Kui aku ei lae enam, tuleb see nõuetekohaselt hävitada. Toode tuleb taaskasutada või utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele.

FCC deklaratsioon

Käesolev seade vastab FCC määruste osale 15. Kasutamine peab olema vastavuses järgmise kahe tingimusega: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab võtma vastu kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.

Seda seadet on katsetatud ja see vastab FCC eeskirjade 15. osa järgi B-klassi digiseadme piirnormidele. Need piirnormid aitavad tagada kasutuskohas mõõduka kaitse kahjuliku häiringu vastu. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata suuniste kohaselt, võib see põhjustada raadiosidet kahjustavat häiringut. Puudub garantii konkreetse kasutuskohas häiringu puudumise kohta. Kui see seade põhjustab raadio- või televastuvõtu häiringuid, mille võib kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, peab kasutaja häiringu kõrvaldamiseks rakendama vähemalt üht järgmistest abinõudest: • muutke vastuvõtuantenni suunda ja asukohta; • suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust; • ühendage seade sellisesse pistikupessa, millega ei ole ühendatud vastuvõtja; • küsige nõu seadme müüjalt või tehnikult.

Mistahes muudatused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seda seadet kasutada

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa. Tel: 6200600