

Tootekood: 929-72830

PATAREI PAIGALDUS

Sisestage patarei pesasse selliselt, et positiivne pool (+) jääks üles.

SEADISTAMINE

1. AEG/KALENDER:

- Ajakuva režiimis vajutage "M" nuppu kolm korda. Jõuate aja seadmise režiimi (sekundid vilguvad).
- Vajutage "D" nuppu sekundite nullimiseks/seadmiseks.
- Vajutage "S" nuppu, kui soovite seadistada minuteid, tunde, kuupäeva ning kalendrikuud.
- Vajutage "M" nuppu, kui soovite naasta normaalsele ajakuva režiimile.

2. ALARM:

- Ajakuva režiimis vajutage "M" nuppu kaks korda.
- Vajutage "D" nuppu tunni seadmiseks (A = AM =ennelõunat / P = PM= pealelõunat)
- Vajutage "S" nuppu seadistamiseks minuteid.
- Vajutage "M" nuppu, kui soovite naasta normaalsele ajakuva režiimile.

3. STOPPER:

- Ajakuva režiimis vajutage "M" nuppu üks kord.
- Vajutage "D" nuppu alustamiseks/lõpetamiseks.
- Vajutage "S" nuppu stopper nullimiseks.

4. ALARM ON/OFF:

- Ajakuva režiimil vajutage "S" ja "D" nuppu alarmi aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

5. AG10 / LR1130 patarei sisaldub komplektis.