

Kasutusjuhend tootele: 929-74060

Antud seade sobib auto aku, generaatori ja pineregulaatori kiirelt kontrollimiseks. Vajalik on ainult testri sisestamine sigaretisüütaja pistikusse.

AKU KONTROLLIMINE:



Aku tühi

Aku laetus madal

Aku korras

AKU LAADIMISE KONTROLLIMINE



Aku laadimine nõrk

Aku laadimine korras

Aku laadimine ülepingega

Aku kontrolli läbiviimine: Mootor väljas, lülitage minutiks sisse päevasõidu tuled ning seejärel kontrollige LED-ide näitu.

Aku laadimise kontrolli läbiviimine: Kasutage sõidukit vähemalt 15 minutit ja seejärel kontrollige LED-ide näitu (töötava mootoriga).

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa Tel: 6200 600