

Kasutusjuhend tootele: 945-70108 Akulaadija Turbo 2/8A

Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend!

OHUTUS

- Soovitav on akudega töötamisel kanda kaitseprille ja –riideid. Elektrolüüdiga kokku puutudes loputage rohke veega. Vajadusel pöörduge arsti poole.
- Laadimise ajal tekivad plahvatusohtlikud gaasid. Ärge kasutage laadimise lähedal lahtist leeki ning vältige sädemete tekkimist. Veenduge, et ruum on hästi ventileeritud
- Kui tekib lühis, siis seade lülitub automaatselt välja ning taastab algolukorra mõne minuti jooksul.
- Seadet saab kasutada ka laetavate geelakude laadimiseks.
- Enne akude ühendamist või lahti ühendamist võtke pistik seinakontaktist välja.
- Ärge lühistage laadimisklemme.
- Hoidke lastele kättesaamatus kohas
- Hoidke seadet niiskuse ning vihma eest.
- Enne igat kasutamist veenduge, et seade on töökorras.
- Seadet võib parandada ainult selleks volitatud spetsialist.
- Laadimisel arvestage alati auto tootja spetsifikatsioone ning ohutusjuhiseid.

Sobib akudele:	Turbo 8	
	2A	8A
6 Volti	2-30 Ah	30-150 Ah
12 Volti	2-20 Ah	20-150 Ah

Enne laadimist:

Laadimisel võib tekkida pinge kõikumisi. See võib aga rikkuda autosse paigaldatud elektroonikat. Seetõttu alati ühendage auto aku enne laadimist ülejäänud auto elektrisüsteemist lahti.

1. Aku ette valmistamine

Vabastage või eemaldage aku ventilatsiooni kork. Kontrollige aku elektrolüüdi taset. Elektrolüüt peaks ulatuma üle individuaalsete kambrite sisse-ehitatud plaatide servade (12V aku = 6 kambrit, 6V aku = 3 kambrit). Vajadusel lisage destilleeritud vett. Uue generatsiooni akude puhul (suletud akud) ei ole vaja kõrge eemaldada ega destilleeritud vett lisada.

2. Ühendamine

Esimesena ühendage punane klamber positiivse klemmiga (+). Seejärel ühendage must klamber negatiivse klemmiga (-).

3. Laadimine

Ühendage seade 230V/50Hz pistikusse. Kui juhtlamp kustub, siis on laadimine lõpetatud.

4. Laadimise aeg

Laadimise aeg sõltub aku seisukorrast. Samas on võimalik seda umbkaudselt arvutada järgneva valemiga:

$$\text{Laadimise aeg tundides} = \frac{\text{Aku mahutavus (Ah)}}{\text{Aritmeetiline laadimisvool (A)}}$$

Aku mahutavus on märgitud aku peale, aritmeetiline laadimisvool on märgitud seadme tagaküljel.

5. Hüdroomeeter

Kontrollige regulaarselt aku elektrolüüdi tihedust kasutades selleks hüdromeetrit. Soovituslik väärtus on 1.250. Tavalise aku (35-45Ah) laadimiseks ei soovitata pikemat laadimist kui 10 tundi.

6. Laadimise lõpetamine

Peale laadimise lõpetamist eemaldage pistik seinakontaktist. Esimesena eemaldage must klamber negatiivselt klemmilt. Seejärel eemaldage punane klamber positiivselt klemmilt. Asetage ventilatsioonikork tagasi ning kinnitage see piisavalt tugevalt.

7. HOIATUS!

Kui peaks tekkima lühis, siis lülitub seade ise välja ning taastab algolukorra mõne minuti jooksul.

Maaletooja: Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4F, Rae vald, Harjumaa Tel: 6200 600