

BELLELLI LASTETOOLI PAIGALDUS JA KASUTUSJUHEND RAAMIKINNITUSELE

Täname, et valisite BELLELLI toote.

Enne kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi.

HOIATUS

Ära aseta esemeid lastetoolile. Esemete transportmiseks kasuta teisi vahendeid. Kõik tooli või tooli

konstruktsiooni ümbrehitused on keelatud. Tootja või müüja ei vastuta ümberehitusest tulenevate

tagajärgede eest.

Kui laps istub toolil, on jalgratta juhtimine teistsugune kui ilma lapseta. Teistsugune on ratta tasakaalus

hoidmine, pööramine, pidurdamine ja pedaalimine.

Ära jäta iial last toolile kui ratas on pargitud seisma. Ära kasuta iial lastetooli, kui mingi osa konstruktsioonist on puudulik, kadunud või väändunud. Ebakorrektsus tuleb asendada või remontida

spetsialisti poolt. Tootja ei garanteeri kõikide varuosade saadavust.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Tagumine lastetool on mõeldud kuni 22kg lapse sõidutamiseks. Perioodiliselt kontrolli ega laps ei ületa

antud kaalu. Tool sobib lastele vanuses 1-7 eluaastat (tuleb siiski jälgida, et lapsel oleks mugav ja lapse

kaal ei ületata kaalupiirangut koos väliriietusega kuni 22kg), kes suudavad rahulikult paigal istuda ega

ole agressiivsete liigutustega.

Lastetool sobib rattale mille rehvimõõt on vahemikus 26-28", mille tehniline võime lubab lisada 25kg

rattale (22kg laps + 3 kg tool).

Raami külge fikseeritav kinnitusklamber sobib mõõdule vahemikus 25 kuni 46mm.

Toolil alus kandraam on varustatud kiirpaigaldusega, mis kinnitub raamil olevasse hoidjasse.

Veendu, et toolialusraam on korralikult sisestatud raami hoidjasse, sisse lükatud vähemalt 10cm.

Paigalda tool nii et, laps vaatab sõidusuunas, vaatega ette poole, tool kergelt kallutatuna tahapoole.

Ära paigalda lastetooli motoriseeritud sõiduvahendile, võistlusrattale või rattale, millel on

tagaamortisaator. Kontrolli, et nii lapsel kui ka lapsevanemal ehk ratturil oleks vastav riietus, et

veerevate asjade vahele võiks midagi sattuda.

Kontrolli, et lapsel ei oleks võimalust näppe millegi liikuva vahele toppida. Näiteks sadulavedrude või

pöörlevate kodarate vahele!

Kinnita alati laps turvaliselt kinnitusrihmadega tooli külge ja jalad aseta jalaalusele.

Veendu, et laps on riietatud vastavalt ilmastikule. On soovituslik, et lapsel ja ratturil on alati kiiver kui

nad rattaga sõidavad. Ära iial sõiduta kaht last korraga toolis, mis on mõeldud ühele.

Kinnita tooli rihmad alati ka siis kui last seal pole. Veendu, et rihmade otsad ei ulatuks liikuvate esemete

näiteks kodarate vahele.

Ära jäta lastetooli otsese päikesevalguse kätte (kuumenenud materjal võib last kõrvetada).

Eemalda alati (võta küljest) lastetool rattalt kui kavatsed transportida ratast näiteks auto katusel, auto

taga spetsiaalsel raamil jne.

Perioodiliselt kontrolli ratta tehnilist seisukorda, kummide rõhku, pidureid jms.

Perioodiliselt pese lastetooli käsitsi seebi ja sooja veega, mille temperatuur ei ületaks 30 kraadi. Ära

kasuta muid puhastusvahendeid. Tooli kuivatamiseks ära kasuta triikrauda ega soojapuhureid.

LASTETOOLI PAIGALDUS

Veendu, et komplekti kuuluvad joonisel A (vaata tootja kasutusjuhendist) näidatud komponendid.

Paigalda joonisel B (vaata tootja kasutusjuhendist) näidatud tooli alusraami kandur raami külge. Mitte

mingil juhul ei tohi klambrit kinnitada sadulatoru külge. Kontrolli, et kanduri alla ei jääks ühtegi kaablit/trossi, näiteks käiguvahetus tross. Kanduri kinnitamisel vali komplektis sobiva pikkusega poldid.

Õige kanduri paigutus on näidatud joonisel C (vaata tootja kasutusjuhendist).

Alusraami kinnitamine lastetooli külge. Alusraam (8, vaata tootja kasutusjuhendist) mille küljes on

metallist vardad (9 vaata tootja kasutusjuhendist) tuleb sujuvalt paigutada oma kohtadesse (vaata tootja

kasutusjuhendist joonis D). Seejärel keerata käepidet (18 vaata tootja kasutusjuhendist joonis E)

kellaosutile vastassuunas, et lukustada.

Lastetooli kinnitamine rattale. Raami küljes oleval klambril hoia all kollast (2, vaata tootja kasutusjuhendist) nuppu. Sisesta tooli alusraami vardad klambris olevatesse aukudesse (vaata tootja

kasutusjuhendist joonis F). Kui sisestad vardad, veendu et vardad läheksid piisavalt sügavale, nii et

kollane nupp liiguks taas välja (seda on näha, võib isegi kuulda klõpsatust). Kui see koheselt ei õnnestu,

proovi uuesti. Ära jõudu kasuta.

Veendu, et lastetool ei segaks pedaalide, pidurite ja käiguvahetuse tööd ning teisi liikuvaid osi. Jäta

piisavalt vaba ruumi ka lapse jalgadele. Veendu, et raami küljes oleva klambri kinnituspoldid (8, vaata

tootja kasutusjuhendist) oleksid piisavalt pingutatud. Perioodiliselt kontrolli neid polte. Need võivad

kasutades ise ennast lahti keerata.

Lastetooli rattalt maha võtmine. Hoia all klambri kollast nuppu (2, vaata tootja kasutusjuhendist) ja

tõsta vardad (9 vaata tootja kasutusjuhendist) välja.

Jalahoidjate paigaldus. Võta komplektist vasak (11, vaata tootja kasutusjuhendist), millel markeeritud

SX. Paigalda see tooli vasakusse vertikaalsesse soonde. Paigalda jalaalus üles. Võta kinnituklamber

(13, vaata tootja kasutusjuhendist), markeeritud SX vasaku jalahoidja jaoks. Õige avatud klambri asend

on näidatud tootjajoonisel H ja suletud asend I. Klambri sulgedes on kuulda klik. Korda samu operatsioone parema (DX) jalahoidja paigaldamisel.

Lastetooli reguleerimine. Enne tooli kasutamist kontrolli, et turvarihmad ja jalaalused sobivad lapsele. Turvarihmad peavad ulatuma üle lapse õlgade. Lapsel peab olema piisavalt mugav toolis istuda,

st rihmad ei tohi last pigistada ega segamast vabalt hingata. Ära reguleeri rihmasid ja jalaaluseid kui

laps juba istub rattale asetatud toolis (maha kukkumise oht!).

Turvarihmade reguleerimine. Rihmade pikkust saab reguleerida plastikklambri abil. Liigutades

turvarihma (15, vaata tootja kasutusjuhendist) klambris (17, vaata tootja kasutusjuhendist).

Pinguta

rihma, vaata joonist L. Korda sama operatsiooni teiste rihmade reguleerimisel.

Jalaaluste reguleerimine. Ava jalaaluse kinnitusklamber (vaata joonist M tootja kasutusjuhendist).

Liiguta jalaalust vastavalt, kas üles või alla soovitud kõrgusele ja sulge klamber.

Tooli alusel reguleerimine. Pöörates käepidet (18, vaata tootja kasutusjuhendit) saab tooli tooli

alusraamil nihutada.

Lõplik kontroll. Veereta ratast mõned meetrid sõidusuunas, veendu et lastetooli vastu ei puutuks

ühtegi liikuvat osa, et lastetooli turvarihmad ei ulatuks ratta pöörlevate osade vahele ja et ratas oleks

tehniliselt täiesti korras.

Lapse lastetooli asetamine. Vajuta alla tooli keskel asuv turvarihmahoidja (vaata tootja kasutusjuhendi joonist 14), kuni on kuulda klik ja klamber avaneb (vaata tootja kasutusjuhendi joonist

O). Tõmba klamber üles. Aseta laps lastetooli. Aseta turvarihmad üla lapse õlgade (vaata joonist P

tootja kasutusjuhendist). Kinnita tooli keskel asuv rihmade klamber (vaata joonist Q tootja kasutusjuhendist). Veendu, et klamber sulgub kuuldtes klik. Reguleeri turvarihmade pikkus parajaks

(vaata joonist R tootja kasutusjuhendist). Aseta lapse jalad jalaalustele. Fikseeri jalad aasaga (vaata

joonist S tootja kasutusjuhendist).

Lapse lastetoolist ära võtmine. Vabasta jalaaasad. Vajuta alla tooli keskel olev turvarihmade klamber ja tõmba klamber üles. Tõsta turvarihmad üle lapse pea. Lapsetool on lapse väljatõstmiseks

valmis.

Tootja:

Bellelli Srl

Via Meucci, 232

45021 Badia Polesine

(Rovigo) ITALY