



Elektrooniline parkimiskell K27

K27 elektrooniline parkimiskell esitab parkimise kellaaja automaatselt ilma juhtmeteta lihtsa paigaldusega. **Parkimiskell registreerib parkimisaja automaatselt jälgides mootori vibratsiooni.** Parkimiskella esiküljel on elektrooniline kell mis kuvab parkimise kellaega, tagaküljel on nupud, millest saab seadistada kellaaga käsitsi.

Parkimiskell paigaldatakse esiklaasi siseküljele.

Kontrolli regulaarselt kellaaja õigsust ja seadme toimimist.

Seadme müüja ei vastuta parkimistrahvide eest, mis on saadud vale paigalduse või tühjenenud patareide tõttu.

Paigaldus: Esmalt ava patarei kate kella tagaküljelt ja eemalda patareide kaitsekiled. Kui patareid on korralikult paigas, siis kuvab kell 0:00.

Tähelepanu! Kui patareid on tühjenemas, siis kuvatakse ekraanil vastav märk. Parkimiskell annab ka helisignaali märku, kui patarei on tühjenemas. Iga kord kui mootor käivitatakse, ca kuu enne patarei lõppemist (sõltub temperatuurist). Soovitame regulaarselt kontrollida kellaaja õigsust ja seadme toimimist. Suve/talve aeg muutub automaatselt, kuid soovitame kontrollida.

Kellaaja seadistamine.

Hoia pikalt all SET nuppu. Sisesta aasta, kuu, kuupäev (muutmiseks vajuta + ja – nuppe, kinnitamiseks SET). Sisesta tunnid ja minutid. **Viimasena parkimisaja seadistus P:0, P:15, P:30**

Eesti P:0 (st parkimisajaks salvestada hetke kellaeg)

Taani P:15 (parkimise aeg ümardatakse järgmise veerandi peale. Nt parkides 9:03 kuvatakse 9:15)

Rootsi P:30

Norra P:0

Soome P:30

Saksa P:30

Pärast automaatse parkimisaja kuvamist on seda võimalik + ja – nuppudega korrigeerida.

Tähelepanu! Tehaseseadistus on 30min

PATAREID: seadmesse sobivad CR2450 patareid (2tk)

Testitud CE-standardi järgi.