

K10 Multifunktsionaalne akupank/käivitusabi

Palume lugeda käesolev kasutusjuhend hoolega läbi ja järgida siintoodud juhiseid.

KKK seadme kasutamisel:

Mis funktsioonid on selle akupangal/käivitusabil? 5in 1. Viis ühes: Sobib autode jt sõidukite käivitusabiks, mobiilide, sülearvutite jm elektroonikaseadmete laadimiseks. Ere LED-lamp (normaal, SOS- märguanne, vilkuv). Kaasas käivitusjuhtmed ja erinevad laadijad.

Kuidas lülitada sisse LED tuld? Keerake pealüliti ON asendisse ja vajutage  nuppu 3sek, et käivitada taskulambi funktsioon. Seejärel saate erinevaid põlemisviise vahetada ning ka lambi välja lülitada sama nuppu vajutades.

Käivitusabil on 19/16/12V võimsusfunktsioonid, kuidas neid valida? Käivitusabi võimaldab tõepoolest erinevaid võimsusvalikuid. Enne laadimise alustamist vajutage lühidalt  nuppu, et erinevate võimsuste vahel valida: seadme vasakul ääres on indikaatortuled, mis näitavad valikut. Erinevad elektroonikaseadmed kasutavad erinevat võimsust, nt läaptop tavaliselt 19V ja 16V. Enne laadimist jälgige, mis V-number on valitud.

Kaua võtab aega käivitusabi laadimine? Tavaliselt 2-3h

Kuidas laadida sellega mobiiltelefoni ja tahvelarvutit? Kui pealüliti on ON asendis, siis vajutage lühidalt  nuppu ja USB indikaatortuli põleb. Saate sealt laadida mobiili, tahvli ja läptopi.

Kuidas autot käivitada? Esmalt kontrollige seadme laetusastet: kui indikaatortule ekraanil põleb vähemalt üks ruut, siis peaks üldjuhul sellest auto käivitamiseks piisama. Jälgige, et seade oleks väljalülitatud ja autol süüde väljas. Kinnitage komplektisolevad käivitusjuhtmed auto aku klemmidele (punane klamber + klemmile, must miinusklemmile). Avage seadme paremal pool olev autostart ava kattev kummiklapp ja sisestage sinna käivitusjuhtmete otsik. Lülitage seade sisse ja proovige autot käivitada. Kui mootor käivitub, lülitage esmalt seade välja, siis eemaldage juhe seadmest, seejärel eemaldage must klamber ja siis punane.

Mis juhtub, kui kogemata ühendan midagi valesti? Seadmes on kaitse, mis lühise tekkides kohe välja lööb, et ära hoida isiku- ja varakahju. Kui kaitsme on välja löönud, tuleb seade viia hooldusesse.

Kuidas seadet ennast laadida? Valige sobiv komplektisolev laadija, sisestage otsik seadme laadimispeassa ja pistik kas tavalisse 220V vooluvõrku või 12V autopessa. Lülitage seade sisse. Laetuse indikaatortulede järjestikune vilkumine näitab, et laadimisprotsess käib. Kui kõik 4 tuld põlevad, siis on laadimine lõppenud.

Kuidas seadmega sülearvutit laadida? Lülitage seade sisse ja valige laadimiseks vajalik pinge (selle leiate sülearvuti alt või selle laadijalt). Kui see on nt 19V, siis vajutage lühidalt  nuppu, kuni süttib tuli vastava pingenäidu kohal. Valige (vajadusel) kaasasolevatest otsikutest teie arvutile sobiv ja ühendage komplektisolev laadimisjuhe selle abil arvutiga ning sisestage seejärel teine ots seadme sülearvutilaadimispeassa (vasakult esimene).

Seadme funktsioonid

1. Mitme funktsiooniga LED lamp

2-4. Vastavalt 19/16/12V pinge märgutuled

5. 12/16/19V --- 2/3.5/3.5A väljund
(sülearvuti)

6. Seadme laetusastme indikaatortuli

7. Funktsioonilüliti

8. USB 5A---2A väljund

9. 15V---20A sisend

10. Pealüliti

11. 12V---200A autostart väljund

Komplektisolevate lisade loetelu:

Autolaadija, sülearvuti laadimisotsikud (8tk), kott, autoaku käivitusjuhtmed, 4in1 mobiililaadijad, adapter.

Toote parameetrid:

Käivitusabi: 12V

Algvool: 300A

Mõõdud: 162x77x36.5mm

Max käivitusvool: 500A

USB väljund: 5V12A

Temperatuurivahemik: -10-85°C

Laadimisrežiim: CC/CV 15V1A

Teadmiseks:

1. Kui seade on pikka aega kasutamata, siis tuleks seda vähemalt iga 3kuu tagant laadida
2. Kasutamise käigus võib seade kergelt kuumeneda, see on normaalne.
3. Soovitav on seadet kasutada siseoludes, eemal niiskusest, kõrgest temperatuurist ja süüteallikatest.
4. Hoidke seadet kuivas kohas ja jälgige, et see ei puutuks kokku niiskuse ja söövitavate ainetega.
5. Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid vahendeid.
6. Kui aku on paisunud, lekib või eraldab imelikku lõhna, lõpetage koheselt kasutamine.
7. Jälgige, et seade ei kukuks maha ega saaks muul viisil kahjustada.
8. Lapsed võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu hoolika järelevalve all.
9. Kui soovite seadmest vabaneda, siis ärge visake seda olmeprügi hulka, vaid viige elektrooniliste jäätmete kogumispunkti.
10. Kui laadimisel näitavad indikaatortuled täielikku laetust, siis eemaldage laadimisjuhe vältimaks ülelaadimist, mis vähendab aku eluiga.